Gerenciando ambientes

Conforme mencionado anteriormente, o conda pode ser utilizado para criar ambientes que isolem seus projetos. Para criar um ambiente, use conda create -n nome_amb lista de pacotes no terminal. Aqui, -n nome_amb dá o nome do seu ambiente (-n de nome), e lista de pacotes é a lista de pacotes que você quer instalada no ambiente. Por exemplo, para criar um ambiente chamado my_env e instalar o numpy nele, digite conda create -n my_env numpy.

Gerenciando ambientes

Ao criar um ambiente, você pode especificar qual versão do Python quer que seja instalada nele. Isso é útil para quando você trabalha com código tanto em Python 2.x como em Python 3.x. Para criar um ambiente com uma versão específica de Python, faça algo como conda create —n py3 python=3 ou conda create —n py2 python=2. Eu tenho ambos os ambientes em meu computador pessoal. Eu uso os dois como ambientes gerais que não estão atrelados a nenhum projeto específico, mas sim para trabalhos gerais com cada versão do Python facilmente acessível. Esses comandos instalarão as versões mais recentes de Python 3 e Python 2, respectivamente. Para instalar uma versão específica, use, por exemplo, conda create —n py python=3.3 para a versão 3.3 do Python.

Entrando em um ambiente

Ume vez criado o ambiente, use o comando source activate my_env para entrar nele no OSX/Linux. No Windows, use activate my_env.

Quando estiver no ambiente, você verá o nome dele no *prompt* do terminal. Algo como (meu_amb) ~ \$. O ambiente tem apenas alguns pacotes instalados automaticamente, além daqueles inseridos no comando de criação. É possível checar isso usando o comando conda list. Instalar pacotes no ambiente é feito da mesma maneira: conda install nome_do_pacote, apenas com uma diferença: desta vez, os pacotes específicos que forem instalados estarão disponíveis apenas enquanto o ambiente estiver ativo. Para sair do ambiente, digite source deactivate (no OSX/Linux). No Windows, use deactivate.

QUIZ QUESTION Qual comando você usaria para criar um ambiente chamado data com Python 3.6, Numpy e Pandas instalados? conda env create -n data python=3.6 numpy pandas conda create data python=3.6 numpy pandas conda create -n data python=3.6

ENVIAF

PROXIM